

อธิบายวิธีติดตั้งเครื่องนะคะ
เครื่องกำเนิดลมร้อนที่จะสำหรับติดตั้ง
ภายในอาคารกรุณารักษาข้อ
กำหนดด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ดังต่อไปนี้



- ① อุณหภูมิโดยรอบ :
0 ~ 40°C
- ② ความชื้นสัมพัทธ์ :
ค่าต่ำกว่า R.H.80%



- ③ ต้องไม่มีการสัมผัสถูก
ก๊าซไวไฟหรือก๊าซกัดกร่อน



- ④ ต้องเป็นพื้นที่ภายใน
อาคารที่ไม่โดนฝนหรือลม



- ⑤ ต้องมีฝุ่นน้อย



- ⑥ ช่องลมระบายความ
ร้อนของมอเตอร์
เครื่องส่งลม (Blower)
ต้องไม่ปิดทึบและ
อยู่ห่างจากผนัง
อย่างน้อย 50 mm



โดยทั่วไปควรติดตั้งอุปกรณ์
ให้ราบกับพื้นหากต้องการ
ติดตั้งลักษณะอื่นกรุณาติดต่อ
มาที่ฝ่ายขายของบริษัท

- ⑦ ติดตั้งบนพื้น
เรียบแน่น
ไม่ขรุขระ



บริษัท ฮากโก้
(ไทยแลนด์) จำกัด

9/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง ปทุมธานี 12120



0-2902-2512, 0-2516-2316



[https://
heater.hakkothailand.com](https://heater.hakkothailand.com)